Инструкция и правила эксплуатации кресла

1. Кресло должно использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то еще.
2. Кресло должно эксплуатироваться и содержаться в помещении с темпертатурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещенях с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать кресло влажной салфеткой. Не следует подвергать кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды и снега. Возможно непродолжительное использование кресла на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
3. Не рекомендуется располагать кресло вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на кресло нагревательные приборы.
4. Кресло должно находиться и использоваться в свободном пространстве, стоять на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов.
5. Максимально допустимая нагрузка на кресло: 120 кг. Не подвергайте кресло воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места .
6. Избегайте попадания на поверхность кресла чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.
7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отображённые в данной инструкции, не ухудшающие конструктивные и эксплуатационные характеристики изделия.

Запрещено

1. Вставать ногами на подлокотники и сиденье кресла.
2. Ронять на кресло тяжелые предметы.
3. Вставать на полозья кресла ногами.
4. Сидеть на кресле одновременно двум людям и более.
5. Прыгать на кресле и пытаться намеренно перевернуться на нем.
6. Использовать кресло вблизи открытого огня.
7. Подкладывать посторонние предметы под полозья кресла.

Уход за креслом

Уход и чистку кресла следует осуществлять с применением качественных нейтральных чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или запылившиеся поверхности кресла следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде. Уход за обивкой и подушками соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

Условия гарантии

1. Гарантия распространяется на:
   - Несущую ткань
   - Каркас
   - Крепления
2. Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
3. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.
4. Настоящая гарантия не действует в случаях:
   - Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
   - Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.
   - Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
   - Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
   - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.
   - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

Информация об изготовителе:

Производитель: ООО «Гринтри», РФ, 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109е
Сайт: www.green3.ru
ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012

GreenTree

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

кресло для отдыха Сайма Kids



GreenTree
394052, Воронеж, ул. Острогожская, 109е
+7 (800) 222-01-85 (горячая линия)
info@green3.ru
www.green3.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ





КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

1. шуруп 3,5 х 13 – 2 шт.
2. шкант деревянный 8х30 – 4 шт.
3. гайка-бочонок М6/10х13 – 4 шт.
4. винт М6х60 с плоской головкой и внутренним шестигранником – 4 шт.
5. винт М6х80 с плоской головкой и внутренним шестигранником – 4 шт.
6. ключ шестигранный S-образный Н4 – 1 шт.

СХЕМА СБОРКИ



A

Соедините спинку основания и сиденье, как это показано на рисунке. С помощью крестообразной отвертки и крепежных элементов №1 закрепите соединение.
Закройте место соединения клапанами с липкими элементами

B



Установите деревянные шканты в крайние отверстия поперечных планок, как это показано на рисунке

C

С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №5 прикрепите ножку каркаса к поперечным планкам каркаса



На поперечных планках используйте гайки-бочонки №3

С помощью S-образного ключа и крепежных элементов №4 прикрепите ножку каркаса к основанию кресла



С помощью S-образного ключа и крепежных элементов №5 прикрепите вторую ножку каркаса к поперечным планкам каркаса

На поперечных планках используйте гайки-бочонки №3

С помощью S-образного ключа и крепежных элементов №4 прикрепите вторую ножку каркаса к основанию кресла

Ваше кресло готово!

Компания GREENTREE желает вам приятного отдыха и хорошего настроения!